ビジコン PT-HERO　　取扱説明書

この度は“ビジコン PT-HERO”をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願いいたします。

■製品内容

A、 充電器
B、 送信機
C、 リチウムバッテリー（各機種挿入済み）
D、 受信機
E、 AV 出力コード
F、 送信機レリーズ用接続コード（各社形状が異なります）
G、 ファインダーアタッチメント（各社形状が異なります）
H、 送信機用交換レンズ（標準と広角の 2 種類、1 個は装着済み）
I、 ストラップ
J、 イヤホン

■送信機用接続コード対応端子形状
【C8】キヤノン EOS-1D、5D、50D 系用端子
【C6】キャノン EOS KISS X デジタル全機種、EOS 60D、ペンタックス K20D 用端子
【N8】ニコン D3 系、D700、D300、FUJI S5PRO 用端子
【N6】ニコン D80、D70s 用端子
【S6】ソニー α700、α350、ミノルタ 7D 用端子
【N10】ニコン D600・D5200・D3200・D3100・D5100・D5000・D7100・D7000・D90
【O6】オリンパス E520、E510、E420、E410、SP-570 UZ、

※ファインダーアタッチメント、送信機用ケーブルはお使いのカメラに合わせてお選びください。

■受信機各部名称

＊1、＊2 フォーカスで緑色、シャッターを切ると赤色に変化します。
＊3 シャッターボタン半押しでフォーカス さらに押すとシャッターが切れます。

■送信機各部名称

■概要

ファインダー画像を無線で飛ばし、2.4 インチ液晶モニターを見ながらシャッターが切れる遠隔操作システムです。動物写真やスポーツ撮影等、無人撮影が必要な場面で活躍します。2.4 ギガの無線でシャッターボタンを装備したモニターに転送します。半押しでフォーカス、押し込んでレリーズします。送信機にはマイクを内蔵していますので、モニター以外に音でもシャッターが切れたことを確認できます。ファインダー画像のピント合わせは、カメラ側の視度調節を利用します。従って視度調節の無いカメラではモニターのピントが合わない場合があります。また、視野率はカメラにより異なりますが、約 90%～70% となります。
※メーカーデータは 100m となっていますが、電波状況等により異なります。

■使用方法

1

送信機にファインダーアタッチメントを装着します。※カメラに合わせてファインダーアタッチメントを選択して下さい。

2

カメラファインダー部に送信機を取り付けます。送信機とカメラを付属のケーブルで接続します。

3

受信機のモニターを確認しながら構図を決め、モニターに付属しているシャッターを押して撮影します。

※シャッターが切れるとカメラファインダーを覗いているのと同じように一瞬モニターが暗くなります。また、ビジコンにはマイクが内蔵されているので、シャッター音をモニターで聞く事ができます。※ファインダーアタッチメント、および、受信機用ケーブルはお使いのカメラに合わせてお選びください。
※AV ケーブルと送信機接続コードは併用できません

★ビジコンはファインダー像そのものをモニターに飛ばしており、画像データを転送するものではありません。★使用中に不具合が見受けられた場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げ店、弊社までお問い合わせください。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM

20090810